



prodejIPkamer.cz
vaše cesta k bezpečí...



ELETUR.cz
Váš dodavatel zabezpečení



apexis.cz
distributor značkových kvalitních IP kamer

ZONEWAY

Rychlý návod pro obsluhu PTZ kontroléru iSeetec.

Návod může podléhat změnám.

Kontrolér je určen k odborné montáži a odbornému užívání,

PTZ kontrolér je schopný připojit kamery s podporou Onvif 2.4, informujte se předem, zda Vaše kamera tento standard podporuje.

Začínáme

Do kontroléru připojte 12V napájení a síťový LAN kabel vedený z routeru. Ve výchozím stavu je kontrolér určen pro připojení k routeru, IP adresu dostane automaticky.

Po spuštění zařízení může být v některých případech nutné nastavit v zařízení anglický jazyk:

1. Stisknout klávesu SET UP
2. Joystikem pohnout doprava ->
3. Stisknout Enter

Přidat IP kameru pro ovládání

1. Stisknout SEARCH a chvíli počkat
2. Objeví se seznam vyhledaných kamer
3. Joystikem nahoru a dolů vyberte požadovanou kameru a stiskněte klávesu ADD
4. Kamera se přidá se seznamu. Seznam přidanych kamer se objeví vždy po stisknutí klávesy INQUIRE. Výběr se provádí pomocí joystiku. Připojení se začne klávesou ENTER.

Pokud se kameru nepodařilo připojit, zřejmě nepodporuje potřebný Onvif 2.4.

Webové rozhraní

Webové rozhraní je v anglickém jazyce a umožňují do zařízení **přidávat** a **odebírat** kamery. IP adresu zařízení lze vyčíst na displeji zařízení:

1. Stiskněte SET UP
2. Najedte 2x dolů na třetí položku v nastavení
3. IP adresa se zobrazí